

HT-Z120  
HT-TZ122

# Digitalni kućni bioskop

## korisničko uputstvo

zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.  
Da dobijete kompletniju uslugu,  
molimo da vaš proizvod registrujete na  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# karakteristike

---

## Reprodukcija više diskova & FM radio

Ovaj sistem kućnog bioskopa vam omogućava da reprodukujete različite tipove diskova, uključujući i DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW i DVD±R/RW.

## Podrška USB hosta

Možete da uživate u multimedijalnim datotekama, kao što su slike, filmovi i muzika, koje su sačuvane na MP3 plejeru, digitalnoj kameri ili USB memorijskoj kartici tako što ćete povezati memorijski uređaj na USB port Kućnog bioskopa.

## Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II predstavlja tehnologiju dekodiranja višekanalnog audio signala koja unapređuje postojeću Dolby Pro Logic tehnologiju.

## Funkcija TV čuvara ekrana

Ako glavna jedinica ostane 5 minuta u modu Stop, na TV ekranu se pojavljuje Samsungov logotip. se automatski prebacuje u režim štednje energije posle 20 minuta rada u modu Čuvara ekrana (Screen Saver).

## Funkcija štednje energije

Se automatski isključuje posle 20 minuta rada u modu Stop.

## Prilagođeni prikaz TV ekrana

vam omogućava da izaberete omiljenu sliku tokom DVD reprodukcije JPEG datoteka i da je postavite kao sliku pozadine.

## Funkcija AV SYNC

Video signal može da kasni za audio signalom ako je jedinica povezana na digitalni TV aparat. Da biste to kompenzovali, možete da podesite vreme kašnjenja audio signala radi sinhronizacije sa video signalom.

## ŠTA SE NALAZI U PAKOVANJU


Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Video kabl                                                                          | FM antena                                                                           | Korisničko uputstvo                                                                 | Scart konektor                                                                      | Daljinski upravljač<br>/ Baterije (veličina AAA)                                      |

# sigurnosne informacije

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Ovaj simbol ukazuje na "opasan napon" u proizvodu koji predstavlja opasnost od električnog udara ili telesne povrede.



Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se dobijaju uz ovaj proizvod.

**LASERSKI PROIZVOD KLASSE 1**  
**KLASSE 1 LASER PRODUKT**  
**LUOKAN 1 LASER LAITE**  
**KLASS 1 LASER APPARAT**  
**PRODUCTO LASER CLASE 1**

### LASERSKI PROIZVOD KLASSE 1

Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod KLASSE 1.

Korišćenje kontrola, podešavanja ili izvršavanje procedura, osim onih koje su ovde opisane, može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.

**OPREZ** : NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE UREĐAJ OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE IZLAGANJE ZRAKU.

**UPOZORENJE** : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.

**OPREZ** : DA BISTE SPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.

- Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.

### OPREZ



- Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
- Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.




Ova oznaka na proizvodu ili njegovoj literaturi pokazuje da proizvod ne bi trebalo da se odlaže zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo da ovaj proizvod odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirate ga odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i kako mogu da predaju ovaj proizvod radi ekološki bezbednog recikliranja. Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod ne bi trebalo da se meša sa drugim komercijalnim otpadima za odlaganje u otpad.

# sigurnosne informacije


## MERE OPREZA



Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude usaglašen sa nalepnicom na zadnjoj ploči vašeg plejera. Plejer instalirajte horizontalno, na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10cm). Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Pre pomeranja plejera izvadite disk iz njega. Ovaj plejer je namenjen za stalnu upotrebu. Prebacivanjem DVD plejera u stand-by mod ne isključuje se električno napajanje. Da biste potpuno isključili plejer sa električne mreže, izvucite mrežni utikač iz utičnice, a naročito ako se ne koristi duže vreme.




Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Naponski pikovi zbog atmosferskih pražnjenja mogu da oštete jedinicu.




Ne izlažite jedinicu direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote.

To može da dovede do pregrevanja i kvara jedinice.



Zaštitite plejer od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr. kamin) ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja (tj. zvučnika...). Iskopčajte mrežni kabl iz AC izvora ako plejer ne funkcioniše ispravno. Ovaj plejer nije namenjen za industrijsku upotrebu. Koristite ovaj proizvod samo za ličnu upotrebu.

Može da se javi kondenzacija ako je vaš plejer čuvan na hladnom mestu. Ako se plejer transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da jedinica postigne sobnu temperaturu.



Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.

Ne stavljajte baterije u kućni otpad.



# sadržaji

|                                             |    |                                                                   |
|---------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| <b>KARAKTERISTIKE</b>                       | 2  | Šta se nalazi u pakovanju                                         |
| <b>SIGURNOSNE INFORMACIJE</b>               | 3  | Sigurnosna upozorenja                                             |
|                                             | 4  | Mere opreza                                                       |
| <b>POČETAK</b>                              | 7  | Pre čitanja Korisničkog uputstva                                  |
|                                             | 8  | Diskovi koji se mogu reprodukovati                                |
|                                             | 8  | Ne koristite sledeće tipove diskova!                              |
|                                             | 8  | Zaštita od kopiranja                                              |
|                                             | 9  | Tip i karakteristike diska                                        |
| <b>OPIS</b>                                 | 10 | Prednja ploča                                                     |
|                                             | 10 | Prlikaz                                                           |
|                                             | 11 | Zadnja ploča                                                      |
| <b>DALJINSKI UPRAVLJAČ</b>                  | 12 | Podešavanje daljinskog upravljača                                 |
|                                             | 14 | Prikaz daljinskog upravljača                                      |
| <b>POVEZIVANJA</b>                          | 16 | Povezivanje zvučnika                                              |
|                                             | 19 | Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat                         |
|                                             | 20 | FUNKCIJA P.SCAN (PROGRESIVNO SKENIRANJE)                          |
|                                             | 21 | Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenta                  |
|                                             | 22 | Povezivanje FM antene                                             |
|                                             | 22 | Ventilator za hlađenje                                            |
| <b>PRE KORIŠĆENJA VAŠEG KUĆNOG BIOSKOPA</b> | 23 | Pre korišćenja vašeg kućnog bioskopa                              |
| <b>REPRODUKCIJA</b>                         | 24 | Reprodukovanje diska                                              |
|                                             | 25 | MP3/WMA-CD reprodukcija                                           |
|                                             | 26 | Reprodukcija JPEG datoteke                                        |
|                                             | 27 | Reprodukcija DivX diska                                           |
|                                             | 29 | Korišćenje funkcije reprodukcije                                  |
|                                             | 37 | Štampanje multimedijalnih datoteka korišćenjem funkcije USB hosta |

# sadržaji

---

## PODEŠAVANJE SISTEMA

39

- 39 Podešavanje jezika
- 40 Podešavanje tipa TV ekrana
- 41 Podešavanje roditeljskih kontrola (nivoa rejtinga)
- 41 Postavljanje lozinke
- 42 Postavljanje pozadine
- 42 Da izaberete jednu od 3 postavke za pozadinu koje ste napravili
- 43 Podešavanje speaker mode
- 43 Podešavanje vremena kašnjenja
- 44 Podešavanje vremena kašnjenja zvučnika
- 45 Podešavanje tonske probe
- 45 Podešavanje zvuka
- 46 Podešavanje DRC-a (Kompresija dinamičkog opsega)
- 47 Podešavanje AV SYNC
- 48 Zvučno polje (DSP)/EQ funkcija
- 48 Dolby Pro Logic II mod
- 49 Dolby Pro Logic II efekat
- 49 P.BASS

## RADIO

50

- 50 Slušanje radija
- 50 Podešavanje stanica

## PRAKTIČNA FUNKCIJA

51

- 51 Funkcija tajmera za isključivanje
- 51 Podešavanje osvetljenosti ekrana
- 51 Funkcija isključivanja zvuka
- 52 CD RIPPING

## REŠAVANJE PROBLEMA

53

- 53 rešavanje problema

## LISTA JEZIČKIH KODOVA

55

- 55 Lista jezičkih kodova

## DODATAK

56








- 56 Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
- 57 Specifikacije

# početak


## PRE ČITANJA KORISNIČKOG UPUTSTVA

Obavezno proverite sledeće termine pre nego što počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.

### Ikone koje će se koristiti u uputstvu

| Ikona                                                                             | Termin   | Definicija                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DVD      | To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-Video ili DVD-R/DVD-RW diskovima koji su snimani i obrađivani u Video modu. |
|  | CD       | To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-u sa podacima (CD-R ili CD-RW).                                              |
|  | MP3      | To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-R/-RW diskovima.                                                             |
|  | JPEG     | To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-R/-RW diskovima.                                                             |
|  | DivX     | To obuhvata funkciju koja je dostupna na MPEG4 diskovima. (DVD±R/RW, CD-R ili CD-RW)                                     |
|  | Opresz   | To obuhvata slučaj kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.                                               |
|  | Napomena | Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.                                                 |



- U ovom priručniku, instrukcije označene sa "DVD (  )" su primenljive na DVD-VIDEO i DVD-R/-RW diskove koji su snimani u Video modu, a zatim obrađivani. Tamo gde se pominje određeni tip DVD diska, to je posebno označeno.
- Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD Video formatu, neće moći da se reprodukuje

### O korišćenju ovog korisničkog uputstva

- 1) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa Sigurnosnim uputstvima. (Vidi strane 4)
- 2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Vidi strane 53~54)

### Copyright

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd.

Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.

# početak



**DVD (Digital Versatile Disc)** nudi fantastične audio i video zapise zahvaljujući Dolby Digital surround zvuku i tehnologiji video kompresije MPEG-2. Sada možete da uživate u ovim realističnim efektima u svom domu, kao da se nalazite u bioskopu ili koncertnoj sali.



DVD plejeri i diskovi su kodirani prema regionu. Ovi regionalni kodovi moraju da budu usklađeni da bi disk mogao da se reprodukuje. Ako kodovi nisu usklađeni, disk se neće reprodukovati.

Broj regiona za ovaj plejer se nalazi na zadnjoj ploči plejera.

(Vaš DVD plejer će reprodukovati samo DVD diskove koji su označeni istim regionalnim kodovima.)

## DISKOVI KOJI SE MOGU REPRODUKOVATI

| Tip diska | Oznaka (Logotip) | Snimljeni signali | Veličina diska | Maks. vreme reprodukcije   |
|-----------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| DVD-VIDEO |                  | VIDEO             | 12 cm          | Oko 240 min. (jednostrani) |
|           |                  |                   |                | Oko 480 min. (dvostrani)   |
|           |                  |                   | 8 cm           | Oko 80 min. (jednostrani)  |
|           |                  |                   |                | Oko 160 min. (dvostrani)   |
| AUDIO-CD  |                  | AUDIO             | 12 cm          | 74 min.                    |
|           |                  |                   | 8 cm           | 20 min.                    |
| DivX      |                  | AUDIO + VIDEO     | 12 cm          | —                          |
|           |                  |                   | 8 cm           | —                          |

## NE KORISTITE SLEDEĆE TIPOVE DISKOVA!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM i DVD-ROM diskovi se ne mogu reprodukovati ovim plejerom. Ako se reprodukuju takvi diskovi, na TV ekranu se pojavljuje poruka <WRONG DISC FORMAT>.
- DVD diskovi, koji su kupljeni u inostranstvu, možda neće moći da se reprodukuju ovim plejerom. Ako se reprodukuju takvi diskovi, na TV ekranu se pojavljuje poruka <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>.

## ZAŠTITA OD KOPIRANJA

- Mnogi DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš DVD plejer samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovodi do izobličavanja slike DVD diskova sa zaštitom od kopiranja.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja je zaštićena autorskim pravom, na osnovu izvesnih SAD патената ili drugih prava na intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision Corporation i drugi vlasnici prava. Korišćenje ove tehnologije koja je zaštićena autorskim pravom mora da bude odobreno od strane korporacije Macrovision, i predviđeno je za kućno i drugo ograničeno gledanje, osim ako korporacija Macrovision nije dala drugačije odobrenje. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.

## TIP I KARAKTERISTIKE DISKA

Ovaj proizvod ne podržava sigurne multimedijalne datoteke (DRM).

### ❖ CD-R diskovi

- Neki CD-R diskovi možda neće moći da se reprodukuju, što zavisi od uređaja kojim je disk sniman (CD-rekorder ili PC) i stanja diska.
- Koristite CD-R disk od 650MB/74 minuta.  
Ne koristite CD-R diskove preko 700MB/80 minuta jer se oni možda neće moći reprodukovati.
- Neki CD-RW (piši-briši) diskovi možda neće moći da se reprodukuju.
- Samo CD-R diskovi koji su pravilno "zatvoreni" se mogu reprodukovati u potpunosti. Ako je sesija zatvorena, ali je disk ostao otvoren, možda nećete moći potpuno da reprodukujete disk.

### ❖ CD-R MP3 diskovi

- Samo CD-R diskovi sa MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu mogu da se reprodukuju.
- Imena MP3 datoteka bi trebalo da sadrže 8 znakova ili manje i da ne sadrže prazna mesta ili specijalne znakove (. / = +).
- Koristite diskove koji su snimani brzinom kompresije/dekompresije podataka većom od 128Kbps.
- Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufiksima ". mp3" i „MP3“.
- Može se reprodukovati samo disk koji je sniman u uzastopnim multisesijskama. Ako na multisesijskom disku postoji prazan deo, disk može da se reprodukuje samo do praznog dela.
- Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se reprodukuju sve snimljene datoteke.
- Kod datoteka koje su kodirane u formatu promenljive bit brzine (VBR), tj. datoteka koje su kodirane i malom i velikom bit brzinom (npr., 32Kbps ~ 320Kbps), može doći do preskakanja tokom reprodukcije.
- Može se reprodukovati maksimalno 500 naslova po CD-u.
- Može se reprodukovati maksimalno 300 direktorijuma po CD-u.

### ❖ CD-R JPEG diskovi

- Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufiksom "jpg".
- Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se reprodukuju sve snimljene datoteke.
- Samo CD-R diskovi sa JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu mogu da se reprodukuju.
- Imena JPEG datoteka bi trebalo da sadrže 8 znakova ili manje i da ne sadrže prazna mesta ili specijalne znakove (. / = +).
- Može se reprodukovati samo disk koji je sniman u uzastopnim multisesijskama. Ako na multisesijskom disku postoji prazan deo, disk će moći da se reprodukuje samo do praznog dela.
- Na jednom CD-u se može sačuvati maksimalno 9.999 slika.
- Prilikom reprodukovanja CD-a sa Kodak/Fuji slikama, samo JPEG datoteke u direktorijumu slika se mogu reprodukovati.
- Za diskove sa slikama, koji ne sadrže Kodak/Fuji slike, će možda biti potrebno više vremena za početak reprodukovanja ili možda uopšte neće moći da se reprodukuju.


### ❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX diskovi

- Nove verzije programa za nekompatibilne formate nisu podržane.  
(Primer : QPEL, GMC, rezolucije veće od 800 x 600 piksela, itd.)
- Delovi sa velikom brzinom frejmova možda neće moći da se reprodukuju tokom reprodukcije DivX datoteke.
- DivX® je digitalni video format koji je kreirao DivX, Inc. Ovo je uređaj sa DivX sertifikatom ili DivX ultra sertifikatom koji reprodukuje DivX video zapise.



■ DTS zvuk nije podržan.

## FRONT PANEL




|          |                |          |                         |           |                          |
|----------|----------------|----------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>1</b> | POWER (⏻)      | <b>5</b> | TASTER FUNCTION         | <b>9</b>  | TUNING UP & SKIP (▶▶)    |
| <b>2</b> | FIOKA ZA DISK  | <b>6</b> | TUNING DOWN & SKIP (◀◀) | <b>10</b> | PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA |
| <b>3</b> | USB PRIKLJUČAK | <b>7</b> | STOP (■)                |           |                          |
| <b>4</b> | TASTER EJECT   | <b>8</b> | PLAY/PAUSE (▶  )        |           |                          |

## PRIKAZ




## ZADNJA PLOČA



|          |                                                  |                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>5.1-KANALNI KONEKTORI ZA ZVUČNIKE (IZLAZ)</b> | Povežite prednje, centralne, zadnje i subwoofer zvučnike.                                                                                                    |
| <b>2</b> | <b>KABLOVSKA OBUJMICA</b>                        | Učvršćuje kablove zvučnika.                                                                                                                                  |
| <b>3</b> | <b>VENTILATOR ZA HLAĐENJE</b>                    | Ventilator se uvek vrti kada je napajanje uključeno. Obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana ventilatora kada postavljate ovaj proizvod. |
| <b>4</b> | <b>FM 75Ω KOAKSIJALNI KONEKTOR</b>               | Povežite FM antenu.                                                                                                                                          |
| <b>5</b> | <b>AUX IN KONEKTORI</b>                          | Povežite na 2CH analogni izlaz spoljnog uređaja (kao što je video rekorder)                                                                                  |
| <b>6</b> | <b>KONEKTOR ZA VIDEO IZLAZ</b>                   | Povežite konektor TV aparata za video ulaz (VIDEO IN) na konektor VIDEO OUT.                                                                                 |
| <b>7</b> | <b>KONEKTORI ZA KOMPONENTNI VIDEO IZLAZ</b>      | Povežite TV aparat sa komponentnim video ulazima na ove konektore.                                                                                           |

# daljinski upravljač




## PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA





|           |                                    |           |                    |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>1</b>  | Taster POWER                       | <b>21</b> | ⏮ Taster EJECT     |
| <b>2</b>  | Taster DVD RECEIVER                |           | DVD Taster DVD     |
| <b>3</b>  | Taster TV                          | <b>22</b> | TUNER Taster TUNER |
| <b>4</b>  | Numerički (0~9) tasteri            |           | AUX Taster AUX     |
| <b>5</b>  | Taster AUDIO                       | <b>23</b> | Taster PORT        |
| <b>6</b>  | Taster STEP                        | <b>24</b> | Taster SUBTITLE    |
| <b>7</b>  | Tasteri Tuning Preset/CD Skip      | <b>25</b> | Taster PAUSE       |
| <b>8</b>  | Taster VOLUME                      |           | ▶ Taster PLAY      |
| <b>9</b>  | Taster MENU                        | <b>26</b> | ■ Taster STOP      |
| <b>10</b> | Kursor/ENTER taster                |           | ◀▶ Tasteri SEARCH  |
| <b>11</b> | Taster INFO                        | <b>27</b> | Taster MUTE        |
| <b>12</b> | ⏮ Taster PL II MODE                | <b>28</b> | Taster TUNING/CH   |
| <b>13</b> | Taster TUNER MEMORY                | <b>29</b> | Taster REMAIN      |
| <b>14</b> | Taster P.SCAN                      | <b>30</b> | Taster RETURN      |
| <b>15</b> | Taster ZOOM                        | <b>31</b> | Taster EXIT        |
| <b>16</b> | Taster LOGO                        | <b>32</b> | Taster CANCEL      |
| <b>17</b> | Taster CD RIPPING (KOPIRANJE CD-a) | <b>33</b> | Taster SOUND EDIT  |
| <b>18</b> | Taster MO/ST                       | <b>34</b> | Taster REPEAT      |
| <b>19</b> | ⏮ Taster PL II EFFECT              | <b>35</b> | Taster SLEEP       |
| <b>20</b> | Taster SOURCE (IZVOR)              | <b>36</b> | Taster DSP/EQ      |
|           |                                    | <b>37</b> | Taster P.BASS      |
|           |                                    | <b>38</b> | Taster DIMMER      |
|           |                                    | <b>39</b> | Taster SLOW        |

### Stavite baterije u daljinski upravljač



**1. Uklonite poklopac prostora za baterije u smeru strelice.**

**2. Umetnite dve baterije od 1,5V tipa AAA, pazeći pritom na pravilan polaritet (+ i -).**

**3. Ponovo stavite poklopac prostora za baterije.**



**Pridržavajte se sledećih mera opreza radi sprečavanja curenja ili pucanja ćelija:**

- Stavite baterije u daljinski upravljač tako da se polovi poklope : (+) na (+) i (-) na (-).
- Koristite pravilan tip baterija. Baterije koje izgledaju slično mogu da se razlikuju po naponu.
- Uvek zamenite obe baterije istovremeno.
- Ne izlažite baterije toploti ili plamenu.

# daljinski upravljač

## PODEŠAVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA


Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete upravljati izvesnim funkcijama vašeg TV aparata.

### Kada upravljate TV aparatom pomoću daljinskog upravljača

1. Pritisnite taster **TV** da podesite daljinski upravljač na TV mod.
2. Pritisnite taster **POWER** da uključite TV aparat.
3. Dok držite pritisnut taster **POWER**, upišite odgovarajući kod za vašu marku TV aparata.
  - Ako za vaš TV aparat postoji više kodova, unosite jedan po jedan kod da biste odredili koji od njih funkcioniše.

#### Primer : Za Samsung TV aparat

Dok držite pritisnut taster **POWER**, uz pomoć **numeričkih** tastera unesite 00, 15, 16, 17 i 40.0.




4. Ako se TV aparat isključi, podešavanje je završeno.
  - Možete da koristite tastere TV POWER, VOLUME, CHANNEL i numeričke tastere (0~9).



- Daljinski upravljač možda neće moći da radi sa nekim markama TV aparata. Takođe, neke operacije možda neće biti moguće, zavisno od marke vašeg TV aparata.
- Ako ne podesite daljinski upravljač prema kodu za marku vašeg TV aparata, daljinski upravljač će raditi sa Samsung TV aparatom prema unapred zadatoj postavci

### Radni domet daljinskog upravljača

Daljinski upravljač se može koristiti do oko 23 stopa (7 metara) u pravoj liniji. Takođe se može upravljati pod horizontalnim uglom do 30° u odnosu na senzor za daljinsku kontrolu.



## Spisak kodova za marke TV aparata


| Br. | Marka                   | Kod                                                                                                       | Br. | Marka                    | Kod                                                   |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Admiral (M.Wards)       | 56, 57, 58                                                                                                | 44  | MTC                      | 18                                                    |
| 2   | A Mark                  | 01, 15                                                                                                    | 45  | NEC                      | 18, 19, 20, 40, 59, 60                                |
| 3   | Anam                    | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,<br>12, 13, 14                                                 | 46  | Nikei                    | 03                                                    |
| 4   | AOC                     | 01, 18, 40, 48                                                                                            | 47  | Onking                   | 03                                                    |
| 5   | Bell & Howell (M.Wards) | 57, 58, 81                                                                                                | 48  | Onwa                     | 03                                                    |
| 6   | Brocsonic               | 59, 60                                                                                                    | 49  | Panasonic                | 06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74                    |
| 7   | Candle                  | 18                                                                                                        | 50  | Penney                   | 18                                                    |
| 8   | Cetronic                | 03                                                                                                        | 51  | Philco                   | 03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90                |
| 9   | Citizen                 | 03, 18, 25                                                                                                | 52  | Philips                  | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72                        |
| 10  | Cinema                  | 97                                                                                                        | 53  | Pioneer                  | 63, 66, 80, 91                                        |
| 11  | Classic                 | 03                                                                                                        | 54  | Portland                 | 15, 18, 59                                            |
| 12  | Concerto                | 18                                                                                                        | 55  | Proton                   | 40                                                    |
| 13  | Contec                  | 46                                                                                                        | 56  | Quasar                   | 06, 66, 67                                            |
| 14  | Coronado                | 15                                                                                                        | 57  | Radio Shack              | 17, 48, 56, 60, 61, 75                                |
| 15  | Craig                   | 03, 05, 61, 82, 83, 84                                                                                    | 58  | RCA/Proscan              | 18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94                    |
| 16  | Croslex                 | 62                                                                                                        | 59  | Realistic                | 03, 19                                                |
| 17  | Crown                   | 03                                                                                                        | 60  | Sampo                    | 40                                                    |
| 18  | Curtis Mates            | 59, 61, 63                                                                                                | 61  | Samsung                  | 00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,<br>59, 60, 98 |
| 19  | CXC                     | 03                                                                                                        | 62  | Sanyo                    | 19, 61, 65                                            |
| 20  | Daewoo                  | 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,<br>25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 | 63  | Scott                    | 03, 40, 60, 61                                        |
| 21  | Daytron                 | 40                                                                                                        | 64  | Sears                    | 15, 18, 19                                            |
| 22  | Dynasty                 | 03                                                                                                        | 65  | Sharp                    | 15, 57, 64                                            |
| 23  | Emerson                 | 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85                                                                | 66  | Signature 2000 (M.Wards) | 57, 58                                                |
| 24  | Fisher                  | 19, 65                                                                                                    | 67  | Sony                     | 50, 51, 52, 53, 55                                    |
| 25  | Funai                   | 03                                                                                                        | 68  | Soundesign               | 03, 40                                                |
| 26  | Futuretech              | 03                                                                                                        | 69  | Spectricon               | 01                                                    |
| 27  | General Electric (GE)   | 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68                                                                                | 70  | SSS                      | 18                                                    |
| 28  | Hall Mark               | 40                                                                                                        | 71  | Sylvania                 | 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62                            |
| 29  | Hitachi                 | 15, 18, 50, 59, 69                                                                                        | 72  | Symphonic                | 61, 95, 96                                            |
| 30  | Inkel                   | 45                                                                                                        | 73  | Tatung                   | 06                                                    |
| 31  | JC Penny                | 56, 59, 67, 86                                                                                            | 74  | Techwood                 | 18                                                    |
| 32  | JVC                     | 70                                                                                                        | 75  | Teknika                  | 03, 15, 18, 25                                        |
| 33  | KTV                     | 59, 61, 87, 88                                                                                            | 76  | TMK                      | 18, 40                                                |
| 34  | KEC                     | 03, 15, 40                                                                                                | 77  | Toshiba                  | 19, 57, 63, 71                                        |
| 35  | KMC                     | 15                                                                                                        | 78  | Vidtech                  | 18                                                    |
| 36  | LG (Goldstar)           | 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44                                                            | 79  | Videch                   | 59, 60, 69                                            |
| 37  | Luxman                  | 18                                                                                                        | 80  | Wards                    | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64                        |
| 38  | LXI (Sears)             | 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71                                                                        | 81  | Yamaha                   | 18                                                    |
| 39  | Magnavox                | 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89                                                                    | 82  | York                     | 40                                                    |
| 40  | Marantz                 | 40, 54                                                                                                    | 83  | Yupiteru                 | 03                                                    |
| 41  | Matsui                  | 54                                                                                                        | 84  | Zenith                   | 58, 79                                                |
| 42  | MGA                     | 18, 40                                                                                                    | 85  | Zonda                    | 01                                                    |
| 43  | Mitsubishi/MGA          | 18, 40, 59, 60, 75                                                                                        | 86  | Dongyang                 | 03, 54                                                |

# povezivanja

Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja Digitalnog kućnog bioskopa sa drugim spoljnim komponentama.

Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.

## POVEZIVANJE ZVUČNIKA



### Položaj DVD plejera

Stavite ga na stalak ili policu ormana ili ispod stalka za TV.

### Izbor mesta za slušanje

Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana.

Primer : Za TV aparate od 32" - 2~2,4m (6~8 stopa)

Za TV aparate od 55" - 3,5~4m (11~13 stopa)

### Prednji zvučnici **L R**

Ove zvučnike stavite ispred svog mesta za slušanje, tako da budu okrenuti prema (oko 45°) vama.

Stavite zvučnike tako da njihovi visokotonci budu u visini vaših ušiju.

Poravnajte prednju stranu prednjih zvučnika sa prednjom stranom centralnog zvučnika ili ih stavite malo ispred centralnih zvučnika.

### Centralni zvučnik **C**

Najbolje je da ga instalirate na istoj visini sa prednjim zvučnicima. Možete ga instalirati i neposredno iznad ili ispod TV aparata.

### Zadnji zvučnici **SL SR**

Stavite ove zvučnike iza vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno prostora, ove zvučnike stavite tako da budu okrenuti jedan prema drugom. Stavite ih na oko 60 do 90cm (2 do 3 stope) iznad vaših ušiju, tako da budu malo nagnuti nadole.



\* Za razliku od prednjih i centralnih zvučnika, zadnji zvučnici se koriste uglavnom za obradu zvučnih efekata i zvuk neće dolaziti iz njih sve vreme.

### Subwoofer **LFE**

Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.

## Povezivanje prednjih, zadnjih, centralnih i subwoofer zvučnika

1. Pritisnite papučicu konektora na poledini zvučnika.
2. Ubacite crni izvod u crni konektor (-) i crvenu izvod u crveni (+) konektor, a zatim otpustite papučicu.
3. Povežite spojne priključke na zadnjoj ploči Kućnog bioskopa.
  - Uverite se da boje spojnih utičnica odgovaraju spojnim utikačima.



- Nemojte dozvoliti da se deca igraju sa ili blizu zvučnika. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
- Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/-)0.
- Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili strane predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
- Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).



- Ako stavite zvučnik blizu vašeg TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja koje zvučnik stvara. Ako se to desi, udaljite zvučnik od vašeg TV aparata.





# povezivanja

## Prednji/zadnji visoki stalak

### Kako se zvučnik instalira na stalak


#### HT-TZ122 – Prednji zvučnici

1. Okrenite **STALAK** naopako i priključite ga na **POSTOLJE STALKA**.
2. Umetnite pet malih **ZAVRTNJEVA** u pet rupa označenih strelicama uz pomoć odvijača, kao što je pokazano na slici.
3. priključite montirani stalak na **ZVUČNIK**.
4. Umetnite drugi veliki **ZAVRTNJA** u rupu na zadnjoj strani zvučnika putem odvijača, kao što je pokazano na slici.



## POVEZIVANJE VIDEO IZLAZA NA VAŠ TV APARAT

Izaberite jedan od četiri načina povezivanja sa TV aparatom.



### NAČIN 1 : Kompozitni video (dobar)

Povežite isporučeni video kabl od VIDEO OUT (VIDEO IZLAZ) konektora na zadnjoj ploči sistema na VIDEO IN (VIDEO ULAZ) konektor na vašem TV aparatu.

### NAČIN 2 : Skart (Bolji)

Ako vaš TV aparat ima SCART (SKART) ulaz, povežite isporučeni video kabl između VIDEO OUT (VIDEO IZLAZ) konektora na zadnjoj ploči sistema i VIDEO konektora na skart konektoru, a zatim povežite SCART konektor na SCART IN (SKART ULAZ) konektor na vašem televizoru.

### NAČIN 3 : Komponentni (progresivno skeniranje) video (najbolji)

Ako vaš TV aparat ima ulaze za komponentni video signal, povežite kabl za komponentni video signal (nije isporučen) između Pr, Pb i Y konektora, na zadnjoj ploči sistema, i odgovarajućih konektora na televizoru.



■ Ako je izabran mod progresivnog skeniranja, na VIDEO izlazu ne postoji nikakav signal.



# povezivanja

## FUNKCIJA P.SCAN (PROGRESIVNO SKENIRANJE)

Za razliku od isprepletanog skeniranja slike, kod koga se dva polja informacija o slici naizmenično menjaju da bi kreirala celu sliku (neparne linije skeniranja, a zatim parne linije skeniranja), progresivno skeniranje koristi jedno polje informacija (sve linije se prikazuju u jednom prolazu) da kreira jasnu i detaljnu sliku bez vidljivih linija skeniranja.

1. Pritisnite taster STOP.
  - Ako reprodukujete disk, dvaput pritisnite taster STOP tako da se na displeju prikaže "STOP".
2. Pritisnite i držite pritisnut taster P.SCAN na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi
  - Pritiskanjem ovog tastera duže od 5 sekundi naizmenično se bira "P.SCAN" ili "I.SCAN".
  - Ako izaberete P.SCAN, na displeju se prikazuje "P.SCAN".
  - Da biste postavili mod P.Scan za DivX diskove, pritisnite taster P.SCAN na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi kada u uređaju nema diska ("NO DISC" na displeju), a zatim učitajte DivX disk i reprodukujete ga.

### Šta je progresivno (ili neisprepleteno) skeniranje?

| Isprepleteno skeniranje (1 FREJM = 2 POLJA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Progresivno skeniranje (CEO FREJM)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Kod isprepletenog video skeniranja, frejm se sastoji od dva isprepletena polja (neparna i parna), gde svako polje sadrži svaku drugu horizontalnu liniju frejma.</p> <p>Da bi se formirao jedan frejm, prvo se prikazuje neparno polje naizmeničnih linija, a zatim se prikazuje parno polje radi popunjavanja naizmeničnih praznina koje je ostavilo neparno polje.</p> <p>Jedan frejm, koji se prikazuje svake 1/30-ine sekunde, sadrži dva prepletena polja, tako da se ukupno 60 polja prikazuje svake 1/60-ine sekunde.</p> <p>Metoda isprepletenog skeniranja je namenjena prikazivanju nepokretnog objekta</p> | <p>Kod progresivnog skeniranja skenira se ceo frejm video signala, liniju po liniju do kraja ekrana. Cela slika se iscrta odjednom, nasuprot isprepletenom skeniranju kod koga se video slika iscrta u nizu prolaza.</p> <p>Metoda isprepletenog skeniranja je poželjnija kada se radi o prikazivanju pokretnih objekata</p> |


- U zavisnosti od mogućnosti vašeg TV aparata, ova funkcija možda neće raditi.



## POVEZIVANJE AUDIO SIGNALA SA SPOLJNIH KOMPONENATA

### Povezivanje na spoljnu analognu komponentu

Analogne komponente kao što je video rekorder.



1. Povežite **AUX IN** (audio) na Kućnom bioskopu na **Audio Out** spoljne analogne komponente.
  - Vodite računa o bojama konektora.
2. Pritisnite taster **AUX** na daljinskom upravljaču da biste izabrali **AUX** ulaz.
  - Možete da koristite i taster **FUNCTION** na daljinskom upravljaču.  
Modovi se menjaju na sledeći način :  
**USB→FM→ DVD/CD → AUX**





- Možete da povežete Video Output konektor na vašem video rekorderu na TV aparat i da povežete Audio Output konektore video rekordera na ovaj proizvod.

# povezivanja

## POVEZIVANJE FM ANTENE

1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor FM 75Ω COAXIAL.
2. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili neku drugu čvrstu površinu.




 ■ Ova jedinica ne prima AM emisije.

## Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje dovodi hladan vazduh na jedinicu radi sprečavanja pregrevanja. Molimo da se pridržavate sledećih mera opreza radi vaše bezbednosti.

- Obezbedite dobro provetravanje jedinice. Ako jedinica ima lošu ventilaciju, temperatura u jedinici može da poraste i oštetiti jedinicu.
- Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju. (Ako su ventilator ili otvori za ventilaciju pokriveni novinama ili tkaninom, u jedinici se može stvoriti toplota i prouzrokovati požar.)




# pre korišćenja vašeg kućnog bioskopa

Daljinski upravljač DVD kućnog bioskopa se može koristiti za upravljanje Samsung TV aparatom.

1. Priključite mrežni kabl glavne jedinice na AC napajanje.





2. Pritisnite taster **DVD RECEIVER** da biste upravljali DVD kućnim bioskopom.
3. Pritisnite taster **FUNCTION** na glavnoj jedinici ili taster **DVD** na daljinskom upravljaču da biste omogućili reprodukciju DVD/CD-a.
4. Pritisnite taster **TV** da podesite daljinski upravljač na TV mod.
5. Pritisnite taster **POWER** da uključite vaš TV aparat preko ovog daljinskog upravljača.
6. Pritisnite taster **SOURCE** da izaberete VIDEO mod na vašem TV aparatu.





# reprodukcija



## REPRODUKOVANJE DISKA




1. Pritisnite taster **OPEN/CLOSE** (  ) da otvorite fioku za disk.
2. Stavite disk.
  - Polako stavite disk u fioku tako da nalepnica na disku bude okrenuta nagore.
3. Zatvorite fioku tako što ćete ponovo pritisnuti taster **OPEN/CLOSE** (  ).
  - Reprodukcijski proces počinje automatski.



### Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite taster **STOP** ( ) tokom reprodukcije.

- Ako se pritisne jednom, na ekranu se prikazuje **PRESS PLAY**, a mesto zaustavljanja će biti sačuvano u memoriji. Ako se pritisne taster **PLAY** (  ) ili **ENTER**, reprodukcija se nastavlja od mesta zaustavljanja. (To funkcioniše samo sa DVD diskovima.)
- Ako se pritisne dvaput, na ekranu se prikazuje **STOP**, a ako se pritisne taster **PLAY** (  ), reprodukcija kreće od početka.

### Da privremeno zaustavite reprodukciju, pritisnite taster **PAUSE** ( ) u toku reprodukcije.

- Da nastavite reprodukciju, pritisnite ponovo taster **PLAY** (  ).





- Zavisno od sadržaja diska, početni ekran može da izgleda drugačije.
- Piratski diskovi neće raditi na ovom plejeru zato što krše CSS (Sistem kodiranja sadržaja : sistem za zaštitu od kopiranja) preporuke.

## MP3/WMA-CD REPRODUKCIJA

CD sa podacima (CD-R, CD-RW) kodiranim u MP3/WMA formatu se mogu reprodukovati.




1. Stavite MP3/WMA disk u fioku za disk.
  - Na ekranu će se pojaviti meni za MP3/WMA i reprodukcija će početi.
  - Izgled menija zavisi od MP3/WMA diska.
  - WMA-DRM datoteke se ne mogu reprodukovati.
2. U Stop modu koristite taster kursora ▲, ▼, ◀, ▶ da izaberete album, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
  - Koristite taster kursora ▲, ▼ da izaberete numeru.
3. Da promenite album, koristite taster kursora ▲, ▼, ◀, ▶ da izaberete drugi album u Stop modu, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
4. Pritisnite taster **STOP** (■) da zaustavite reprodukciju.



- Zavisno od moda snimanja, neki MP3/WMA CD-i se ne mogu reprodukovati.
- Sadržaj MP3 CD-a zavisi od formata MP3/WMA numera koje su snimljene na disku.

### Da reprodukujete ikonu datoteke na ekranu,

- Pritiskajte taster kursora ▲, ▼, ◀, ▶ u Stop modu i izaberite željenu ikonu iz gornjeg dela menija.



**Ikona za muzičku datoteku :** Da reprodukujete samo muziku, izaberite ikonu .



**Ikona za slikovnu datoteku :** Da gledate samo slike, izaberite ikonu .



**Ikona za filmske datoteke :** Da gledate samo filmove, izaberite ikonu .



**Ikona za sve datoteke :** Da pogledate sve datoteke, izaberite ikonu .

# reprodukcija

## REPRODUKCIJA JPEG DATOTEKE

Slike koje su snimljene digitalnim fotoaparatom ili kamkorderom ili JPEG datoteke na računaru mogu da se sačuvaju na CD-u i da se kasnije reprodukuju uz pomoć ovog Kućnog bioskopa.

### Mod slajdova



Stavite JPEG disk u fioku za disk.

- Reprodukcija počinje automatski.  
Svaka slika se prikazuje 5 sekundi, a zatim se prikazuje sledeća slika.



Pritisnite taster **◀◀, ▶▶** da pređete na sledeći slajd.

- Svaki put kada se pritisne taster, slajd prelazi napred ili nazad.

### Funkcija rotiraj/okreni



Pritiskajte taster kursora **▲, ▼, ◀, ▶** tokom reprodukcije.



- Najveće rezolucije koje podržava ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19.0 mega piksela) za standardne JPEG datoteke i 2048 x 1536 (ili 3.0 mega piksela) za progresivne slikovne datoteke.


## REPRODUKCIJA DIVX DISKA

Funkcije na ovoj strani važe za reprodukciju DivX diska.

### Preskoči napred/nazad

U toku reprodukcije pritisnite taster **◀◀, ▶▶**.

- Ide na sledeću datoteku kad god pritisnete taster **▶▶** ako ima više od 2 datoteke na disku.
- Ide na prethodnu datoteku kad god pritisnete taster **◀◀** ako ima više od 2 datoteke na disku.



### Pretraživanje unapred/unazad


Da biste disk reprodukovali većom brzinom, pritisnite taster **◀◀** ili **▶▶** tokom reprodukcije.

- Svaki put kada pritisnete jedan od ova dva tastera, brzina reprodukcije će se menjati na sledeći način:  
**2x → 4x → 8x → 32x → Normal.**

### 5 minuta

U toku reprodukcije pritiskajte taster kursor **◀, ▶**.


- Reprodukcia preskače 5 minuta unapred kad god pritisnete taster kursora **▶**.
- Reprodukcia preskače 5 minuta unazad kad god pritisnete taster kursora **◀**.



### Prikaz za zvuk

Pritisnite taster **AUDIO**.

- Ako ima više jezika zvuka, možete da ih menjate.
- Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja između **AUDIO (1/N, 2/N ...)** i **👆**.




■ 👆 se prikazuje kada postoji samo jedan podržani jezik na disku.

### Prikaz za titl

Pritisnite taster **SUBTITLE**.

- Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja između **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** i **SUBTITLE OFF**.
- Ako vaš disk ima samo jednu datoteku titla, on će se automatski prikazati.
- Pogledajte broj 2 (Funkcija naslova) dole za više informacija u vezi upotrebe titlova sa DivX diskovima.




# reprodukcija

## Ako disk ima više od jedne datoteke titlova



Ako disk ima više od jedne datoteke titlova, unapred zadati titl možda neće odgovarati filmu i moraćete da izaberete titl za vaš jezik na sledeći način:

1. U Stop modu, pritisnite taster kursora ▲, ▼ da izaberete željeni titl ( ) iz menija na TV ekranu, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
2. Kada izaberete željenu DivX datoteku sa TV ekrana, film će se normalno reprodukovati.



## DivX(Kompresija digitalnog video zapisa za Internet)

DivX je format video datoteke koji je razvio Microsoft i bazira se na tehnologiji kompresije MPEG4 za obezbeđivanje audio i video podataka preko Interneta u realnom vremenu.

MPEG4 se koristi za dekodiranje video signala, a MP3 za dekodiranje audio signala, tako da korisnici mogu da gledaju film sa skoro DVD kvalitetom audio i video zapisa.

### 1. Podržani formati

Ovaj proizvod podržava sledeće formate medija. Ako nisu podržani ni audio ni video formati, korisnik može da primeti probleme kao što su loše slike ili nedostatak zvuka.

#### Podržani video formati

| Format           | AVI                    | WMV         |
|------------------|------------------------|-------------|
| Podržane verzije | DivX3.11~DivX5.1, XviD | V1/V2/V3/V7 |

#### Podržani audio formati

| Format                | MP3        | WMA        | AC3         |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
| Bit brzina            | 80~384kbps | 56~128kbps | 128~384kbps |
| Frekvencija semplanja | 44.1khz    |            | 44.1/48khz  |

- Proporcija ekrana : Iako je unapred zadata DivX rezolucija 640x480 piksela , ovaj proizvod podržava do 800x600 piksela. Rezolucije TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
- Kada reprodukujete disk čija je frekvencija semplanja veća od 48khz ili 320kbps, tokom reprodukcije možete primetiti podrhtavanje ekrana.

### 2. Funkcija naslova

- Morate da imate neko iskustvo sa izdvajanjem video zapisa i uređivanjem da biste pravilno koristili ovu funkciju.
- Da biste koristili funkciju naslova, sačuvajte datoteku opisa (\*.smi) pod istim imenom koje ima DivX datoteka (\*.avi) i u istom direktorijumu.  
Primer. Osnovni direktorijum Samsung\_007CD1.avi  
Samsung\_007CD1.smi
- Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2 bajta znakova kao što su korejski i kineski) za ime datoteke. .




## KORIŠĆENJE FUNKCIJE REPRODUKCIJE

### Prikazivanje informacija o disku

Možete da gledate informacije o reprodukciji diska na TV ekranu.

Pritisnite taster **INFO**.



- Zavisno od diska, prikaz informacija o disku može da izgleda drugačije.
- Zavisno od diska, možete da izaberete i DOLBY DIGITAL ili PRO LOGIC.



**se pojavljuje na TV ekranu!**


Ako se na TV ekranu pojavi ovaj simbol kada se pritisne taster , ta operacija nije moguća sa diskom koji se trenutno reprodukuje.



### Provera preostalog vremena

Pritisnite taster **REMAIN**.

- Za proveru ukupnog i preostalog vremena naslova ili poglavlja koje se reprodukuje.



### Svaki put kada se pritisne taster Remain



**TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN**



**TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN**



**TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED**

# reprodukcija

## Pretraživanje unapred/unazad




Pritisnite taster **◀◀, ▶▶**.

- Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, brzina reprodukcije se menja na sledeći način:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY



- Tokom brze reprodukcije CD ili MP3 diska, zvuk se čuje samo pri brzini 2x, ali ne i pri brzinama 4x, 8x i 32x.

## Spora reprodukcija




Pritisnite taster **SLOW**.

- Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, brzina reprodukcije se menja na sledeći način

DVD ▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ◀ 1/2 → ◀ 1/4 → ◀ 1/8 → ▶ PLAY

DivX ▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ▶ PLAY




- Tokom spore reprodukcije se ne čuje zvuk.
- Spora reprodukcija unazad ne funkcioniše kod DivX diskova.

## Preskakanje scena/pesama



Pritisnite taster **◀◀, ▶▶**.

- Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, reprodukuće se prethodno ili sledeće poglavlje, numera ili direktorijum (datoteka).
- Ne možete uzastopno da preskačete poglavlja.




## KORIŠĆENJE FUNKCIJE REPRODUKCIJE

### Ponavljanje reprodukcije

Ponavljanje reprodukcije vam omogućava da ponovite reprodukciju poglavlja, naslova, numere (pesme) ili direktorijuma (MP3 datoteke).

Pritisnite taster **REPEAT**.

- Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, mod ponavljanja reprodukcije se menja na sledeći način:



REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

### Opcije ponavljanja reprodukcije

**CHAPTER** : Ponovo reprodukuje izabrano poglavlje.

**TITLE** : Ponovo reprodukuje izabrani naslov.

**RANDOM** : Reprodukuje numere po slučajnom redosledu. (Numera koja je već reprodukovana može da se reprodukuje ponovo.)

**TRACK** : Ponovo reprodukuje izabranu numeru.

**DIR** : Ponovo reprodukuje sve numere u izabranom direktorijumu.


**DISC** : Ponovo reprodukuje ceo disk.

**OFF** : Otkazuje ponovljeno reprodukovanje

### Da izaberete mod ponovljene reprodukcije u informacionom ekranu diska



1. Dvaput pritisnite taster **INFO**.
2. Pritiskajte taster kursora ► da dođete na prikaz REPEAT PLAYBACK (↺).
3. Pritiskajte taster kursora ▼ da izaberete željeni mod ponavljanja reprodukcije.
  - Da izaberete drugi album ili numeru, ponovite korake 2 i 3 koji su opisani gore.
4. Pritisnite taster **ENTER**.



OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF



OFF → A- → TRACK → DISC → OFF



- Za DivX, MP3 i JPEG diskove ne možete izabrati Repeat Play na ekranu za prikaz informacija.


# reprodukcija

## Ponavljanje reprodukcije A-B



Možete ponavljati reprodukciju označenog dela DVD diska ili CD-a.

1. Dvaput pritisnite taster **INFO**.
2. Pritiskajte taster kursora ► da dođete na prikaz REPEAT PLAYBACK (↺).
3. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da izaberete A-, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
  - Kada se pritisne taster **ENTER**, izabrana pozicija će biti sačuvana u memoriji.
4. Pritisnite taster **ENTER** na kraju željenog dela.
  - Označeni deo će se ponovo reprodukovati.



DVD ◀ ▶ EN 1/3 PAUSE OFF/ 02 ↺ A - B

➤ Da se vratite na normalnu reprodukciju, pritisnite taster kursora ▲, ▼ da izaberete ↻ OFF.




▪ Funkcija ponavljanja A-B ne radi kod DivX, MP3 ili JPEG diskova.

## Funkcija "Korak po korak"



Pritisnite taster **STEP**.

- Slika se pomera za jedan frejm svaki put kada se ovaj taster pritisne u toku reprodukcije.



▪ Tokom reprodukcije "korak po korak" se ne čuje zvuk.

## KORIŠĆENJE FUNKCIJE REPRODUKCIJE


### Funkcija ugla



Ova funkcija vam omogućava da gledate istu scenu pod različitim uglovima.

1. Pritisnite taster **INFO**.
2. Pritiskajte taster kursora ► da dođete na prikaz **ANGLE** ( ).
3. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ ili numeričke tastere da izaberete željeni ugao.
4. Svaki put kada se taster pritisne, ugao se menja na sledeći način:

1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3



- Funkcija ugla funkcioniše samo kod diskova na kojima su različiti uglovi snimljeni.


### Funkcija zumiranja (uvećanje ekrana)



Ova funkcija vam omogućava da uvećate određeni deo prikazane slike.

1. Pritisnite taster **ZOOM**.
2. Pritiskajte tastere kursora ▲, ▼, ◀, ▶ da dođete na oblast koju želite da uvećate.
3. Pritisnite taster **ENTER**.
  - Svaki put kada se taster pritisne, nivo zumiranja se menja na sledeći nači

**ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3**  
**→ ZOOM OFF**




# reprodukcija

## Funkcija izbora jezika zvuka



1. Pritisnite taster **INFO**.
2. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ ili numeričke tastere da izaberete željeni jezik zvuka.
  - Zavisno od broja jezika na DVD disku, svaki put kada se pritisne ovaj taster bira se drugi jezik zvuka (ENGLESKI, ŠPANSKI, FRANCUSKI, itd.).

EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3




## Funkcija izbora jezika titlova



1. Dvaput pritisnite taster **INFO**.
2. Pritiskajte taster kursora ► da dođete na prikaz **SUBTITLE** ( ) display.
3. Pritiskajte taster kursora ▼ ili numeričke tastere da izaberete željeni titl.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →  
EN 01/03




- Da biste upravljali ovom funkcijom, možete da pritisnete i taster **SUBTITLE** na daljinskom upravljaču.
- U zavisnosti od diska, funkcija jezika titla možda neće biti dostupna.

## Direktan prelazak na scenu/pesmu



1. Pritisnite taster **INFO**.
2. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ ili numeričke tastere da izaberete željeni naslov/numeru ( ), a zatim pritisnite taster **ENTER**.
3. Pritiskajte taster kursora ◀, ▶ da dođete na prikaz poglavlja ( ).
4. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ ili numeričke tastere da izaberete željeno poglavlje, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
5. Pritiskajte taster kursora ◀, ▶ da dođete na prikaz vremena ( ).
6. Pritiskajte numeričke tastere da izaberete željeno vreme, a zatim pritisnite taster **ENTER**.




## KORIŠĆENJE FUNKCIJE REPRODUKCIJE

### Direktan prelazak na scenu/pesmu



Pritiskajte **numeričke** tastere.

- Izabrana datoteka će biti reprodukovana.
- Tokom reprodukovanja MP3 ili JPEG diska, ne možete da koristite taster kursora ▲, ▼ da pređete u direktorijum.
- Da pređete u direktorijum, pritisnite **STOP** (■), a zatim pritiskajte taster kursora ▲, ▼.



- Možete da pritisnete taster **◀▶▶▶** na daljinskom upravljaču da pređete direktno na željeni naslov, poglavlje ili numeru.
- Zavisno od diska, možda nećete moći da pređete na izabrani naslov ili vreme.


### Korišćenje menija diska



Možete da koristite menije za jezik zvuka, jezik titla, profil, itd.

Sadržaji DVD menija se razlikuju od diska do diska.

1. Kada je uređaj u Stop režimu pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da dođete na prikaz Disc Menu (Meni diska), a zatim pritisnite taster ENTER.
  - Ako izaberete Disc Menu i ako to ne podržava disk, na ekranu se pojavljuje poruka **"This menu is not supported"**.
2. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼, ◀, ▶ da izaberete željenu stavku.
3. Pritisnite taster **ENTER**.



- Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana podešavanja.



- Prikaz menija diska može da se razlikuje u zavisnosti od diska.


# reprodukcija

## Korišćenje menija titlova



Kod DVD diskova koji sadrže više titlova, možete da gledate titl za svaki film. U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja možda neće biti dostupna.

1. U modu Stop, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da dođete na **Title Menu**.
3. Pritisnite taster **ENTER**.
  - Pojavljuje se meni titlova.



- Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.





- Prikaz menija titlova može da se razlikuje u zavisnosti od diska



## ŠTAMPANJE MULTIMEDIJALNIH DATOTEKA KORIŠĆENJEM FUNKCIJE USB HOSTA

Možete da uživate u multimedijalnim datotekama, kao što su slike, filmovi i muzika, koje su sačuvane na MP3 plejeru korišćenjem USB memorijske kartice ili digitalne kamere visokog kvaliteta video zapisa uz zvuk 5.1-kanalnog Kućnog bioskopa tako što ćete povezati memorijski uređaj na USB port Kućnog bioskopa.


1. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj strani uređaja.
2. Pritisnite taster **FUNCTION** na DVD plejeru ili taster **PORT** na daljinskom upravljaču da izaberete USB mod.
  - USB se pojavljuje na ekranu, a zatim nestaje.
  - Ekran USB MENU se pojavljuje na TV ekranu, a sačuvana datoteka se reprodukuje.
3. Da zaustavite reprodukciju, pritisnite taster **STOP** (■).



### Bezbedno uklanjanje PORTA

Da biste sprečili oštećivanje memorije USB uređaja, izvršite sigurno uklanjanje pre nego što iskopčate USB kabl.

- Pritisnite taster **STOP** (■) dva puta za redom. Na ekranu će se prikazati **REMOVE USB**.
- Uklonite USB kabl.




- Da biste slušali svoje muzičke datoteke sa zvukom 5.1-kanalnog kućnog bioskopa, morate da podesite mod Dolby Pro Logic II na Matrix (Vidi stranu 48).
- USB režimu ne možete da menjate rezoluciju ili da koristite meni SETUP ako ne postoji USB uređaj koji je povezan na USB port.

### Preskoči napred/nazad

U toku reprodukcije, pritisnite taster **⏮, ⏭**.

- Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnete taster **⏭**, bira se sledeća datoteka.
- Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnete taster **⏮**, bira se prethodna datoteka.




### Brza reprodukcija

U toku reprodukcije, pritisnite taster **⏮, ⏭**.

- Svaki put kada pritisnete jedan od ova dva tastera, brzina reprodukcije će se menjati na sledeći način:

**2x → 4x → 8x → 32x → Normal.**



# reprodukcija

## Specifikacija USB hosta

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifikacija USB hosta</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podržava USB 1.1 ili USB 2.0 kompatibilne uređaje.</li><li>• Podržava uređaje povezane pomoću USB kablova tipa A.</li><li>• Podržava UMS (USB uređaj sa velikim kapacitetom memorije) V1.0 kompatibilne uređaje.</li><li>• Podržava uređaj kod koga je povezana disk jedinica formatirana u FAT(FAT, FAT16, FAT32) sistemu datoteka..</li></ul>                                        |
| <b>Nekompatibilnost</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne podržava uređaj koji zahteva instaliranje posebnog upravljačkog programa na računar (Windows).</li><li>• Ne podržava vezu sa USB hubom.</li><li>• USB uređaj, povezan pomoću produžnog USB kablova, možda neće biti prepoznat.</li><li>• USB uređaj koji zahteva poseban izvor napajanja mora da bude povezan sa plejerom uz korišćenje posebnog električnog priključka..</li></ul> |
| <b>Radna ograničenja</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako povezani uređaj ima više instaliranih disk jedinica (ili particija), može se povezati samo jedna disk jedinica (ili particija).</li><li>• Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može izazvati razlike u kvalitetu slike, što zavisi od uređaja.</li></ul>                                                                                                                              |

## Kompatibilni uređaji

1. USB memorijski uređaj
2. MP3 plejer
3. Digitalna kamera
4. Pokretni hard disk
  - Podržani su pokretni hard diskovi sa manje od 160 GB. Pokretni hard diskovi sa 160GB ili više možda neće biti prepoznati, što zavisi od uređaja..
  - Ako povezani uređaj ne funkcioniše zbog nedovoljnog električnog napajanja, možete da upotrebite poseban napojni kabl za strujno napajanje da bi uređaj mogao pravilno da radi. Konektor USB kablova se može razlikovati, što zavisi od proizvođača USB uređaja.
5. USB čitač kartice: USB čitač kartice sa jednim mestom i USB čitač kartice sa više mesta.
  - U zavisnosti od proizvođača, USB čitač kartice možda neće biti podržan.
  - Ako instalirate više memorijskih uređaja na čitač više kartica, može se desiti da imate probleme.

## Podržani formati

| Format                  | Ime datoteke | Sufiks datoteke | Bit brzina | Verzija                    | Piksel  | Frekvencija smplovanja |
|-------------------------|--------------|-----------------|------------|----------------------------|---------|------------------------|
| <b>Nepokretna slika</b> | JPG          | JPG .JPEG       | –          | –                          | 640x480 | –                      |
| <b>Muzika</b>           | MP3          | .MP3            | 80~384kbps | –                          | –       | 44,1kHz                |
|                         | WMA          | .WMA            | 56~128kbps | V8                         | –       | 44,1kHz                |
| <b>Film</b>             | WMV          | .WMV            | 4Mbps      | V1,V2,V3,V7                | 720x480 | 44.1KHz~48KHz          |
|                         | DivX         | .AVI,.ASF       | 4Mbps      | DivX3.11<br>~DivX5.1, XviD | 720x480 | 44.1KHz~48KHz          |

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
- Digitalne kamere koje koriste PTP protokol ili zahtevaju instalaciju dodatnog programa kada se povežu na računar se ne podržavaju.
- Uređaj sa NTFS sistemom datoteka nije podržan. (Podržan je samo FAT 16/32 (Tabela razmeštaja datoteka 16/32) sistem datoteka.)
- Ne funkcioniše sa uređajima sa Janus omogućenim MTP (Media Transfer Protocol) protokolom.

# podešavanje sistema

Funkcije ovog kućnog bioskopa možete da podesite za najbolju primenu u ambijentu vašeg doma.

## PODEŠAVANJE JEZIKA

OSD(prikaz na ekranu) jezik je unapred postavljen na engleski jezik.

1. U modu Stop, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Setup', a zatim pritisnite taster **ENTER**.
3. Izaberite jezik, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
4. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da izaberete OSD Language, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
5. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da izaberete željeni jezik , a zatim pritisnite taster **ENTER**.
  - Kada završite podešavanje, OSD će biti na engleskom jeziku ako je engleski jezik izabran kao jezik.

- Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.
- Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.

- **OSD LANGUAGE** : Izbor OSD jezika
  - **AUDIO** : Izbor jezika zvuka (snimljenog na disku)
  - **SUBTITLE** : Izbor jezika titla (snimljenog na disku)
  - **DISC MENU** : Izbor jezika menija diska (snimljenog na disku)
- ✳ Ako jezik koji ste izabrali nije snimljen na disku, jezik menija se neće promeniti, čak i ako ga postavite na željeni jezik.

- **OTHERS** : Da izaberete druge jezike, izaberite OTHERS i unesite jezički kod za vašu zemlju (Vidi stranu 55).Jezik za AUDIO, SUBTITLE i DISC MENU može da se bira.



# podešavanje sistema

## PODEŠAVANJE TIPA TV EKRANA

Zavisno od tipa vašeg TV aparata (široki ekran ili konvencionalni 4:3), možete da izaberete proporciju TV ekrana.

1. U modu Stop, pritisnite taster **MENU**.
  2. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **Setup**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  3. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **TV DISPLAY**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  4. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da izaberete željenu stavku, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
    - Kada se podešavanje završi, bićete prebačeni na prethodni ekran.
- Pritisnite taster **RETURN** da se vratite na prethodni nivo.
- Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.



### Podešavanje proporcije TV ekrana (veličina ekrana)

Odnos horizontalne i vertikalne dimenzije ekrana za konvencionalne TV aparate je 4:3, dok je kod širokih ekrana i TV aparata visoke rezolucije 16:9. Ovaj odnos se naziva proporcija ekrana. Prilikom reprodukcije DVD diskova koji su snimljeni za različite veličine ekrana, trebalo bi da podesite proporciju tako da odgovara vašem TV aparatu ili monitoru.

Kod standardnih TV aparata izaberite ili opciju **4:3PS** ili opciju **4:3LB** prema svojim željama. Izaberite **WIDE** ako imate TV sa širokim ekranom.

#### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Izaberite ovu opciju za reprodukciju 16:9 slike u modu pan & scan na konvencionalnom TV aparatu.

- Možete da vidite samo srednji deo ekrana (sa odsečenim stranicama 16:9 slike).



#### 4:3LB (4:3 Letterbox)

Izaberite ovu opciju za reprodukciju 16:9 slike u modu "letter box" na konvencionalnom TV aparatu.

- Pri vrhu i pri dnu ekrana pojaviće se crne trake.



#### WIDE

Izaberite ovu opciju da gledate 16:9 slike u režimu punog ekrana na vašem TV aparatu sa širokim ekranom.

- Možete da uživate u formatu širokog ekrana.



- Ako je DVD disk snimljen u proporciji 4:3, ne možete da ga gledate na širokom ekranu.
- Pošto se DVD diskovi snimaju u različitim formatima slike, oni različito izgledaju zavisno od programa, tipa TV aparata i postavke za proporciju TV ekrana.

## PODEŠAVANJE RODITELJSKIH KONTROLA (NIVOA REJTINGA)

Koristite ovu funkciju da ograničite reprodukciju DVD diskova sa sadržajima za odrasle ili sadržajima nasilja, koji nisu za decu.

1. U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.
  2. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **Setup**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  3. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **PARENTAL**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  4. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da izaberete željeni nivo rejtinga, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
    - Ako ste izabrali nivo 6, ne možete da gledate DVD diskove nivoa 7 ili višeg.
    - Što je nivo viši, sadržaj je bliži nasilnom sadržaju ili sadržaju za odrasle.
  5. Unesite lozinku, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
    - Unapred zadata lozinka je "7890".
    - Kada se podešavanje završi, bićete prebačeni na prethodni ekran.
- Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.
- Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.




- To funkcioniše samo ako DVD disk sadrži informaciju o rejtingu.

## POSTAVLJANJE LOZINKE

Možete da postavite lozinku za Roditeljsku (nivo rejtinga) postavku.

1. U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **Setup**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
3. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **PASSWORD**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
4. Pritisnite taster **ENTER**.
5. Unesite lozinku, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
  - Unesite staru lozinku, novu lozinku i potvrdite novu lozinku.
  - Podešavanje je završeno.



- Unapred zadata lozinka je "7890".

## Ako ste zaboravili lozinku za nivo rejtinga, uradite sledeće

- Dok se u plejeru ne nalazi disk, pritisnite i držite pritisnut taster **STOP** (■) na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje INITIAL (POČETNO), a sve postavke će biti vraćene na unapred zadate vrednosti.
- Pritisnite taster **POWER**.  
Upotrebom funkcije **RESET** brišaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.


# podešavanje sistema

## POSTAVLJANJE POZADINE



Dok gledate DVD ili JPEG CD, možete da postavite sliku koju biste želeli da imate kao pozadinu.

1. U toku reprodukcije, pritisnite taster **PAUSE** kada se pojavi slika koja vam se dopada.
2. Pritisnite taster **LOGO**.
  - **COPY LOGO DATA**.
3. Napajanje će se isključiti, a zatim ponovo uključiti.
  - Izabrana pozadina će biti prikazana.
  - Možete da izaberete do 3 postavke za pozadinu.



## DA IZABERETE JEDNU OD 3 POSTAVKE ZA POZADINU KOJE STE NAPRAVILI

1. U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.
  2. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **Setup**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  3. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **LOGO**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  4. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ izaberite željenog korisnika **USER**, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
    - Tako se bira jedna od 3 pozadine ekrana.
  5. Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.
- **ORIGINAL** : Izaberite ovu opciju da postavite sliku Samsung logotipa kao svoju pozadinu.
  - **USER** : Izaberite ovu opciju da postavite željenu sliku za vašu pozadinu.
- Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.  
➤ Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.



## DviX (R) registracija

Molimo da koristite ovaj registracioni kod za registrovanje ovog plejera za format video zapisa na zahtev DivX (R). Da saznate više, posetite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

## PODEŠAVANJE SPEAKER MODE

Izlazni signali i frekventni odzivi sa zvučnika će se automatski prilagođavati prema konfiguraciji vaših zvučnika, bez obzira na to da li se izvesni zvučnici koriste ili ne.

1. U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **Audio**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
3. Na prikazu **SPEAKER SETUP**, pritisnite ponovo taster **ENTER** ili.

Pritiskajte taster kursora ▲, ▼, ◀, ▶ da dođete na željeni zvučnik, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Za C, SL i SR, svaki put kada pritisnete ovaj taster, mod se naizmenično menja na sledeći način : **SMALL** → **NONE**.
- Za L i R, mod je postavljen na **SMALL**.
- **SMALL** : Izaberite to kada koristite zvučnike.
- **NONE** : Izaberite to kada zvučnici nisu povezani.

- Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.
- Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.



- U zavisnosti od postavki za PRO LOGIC i STEREO, mod zvučnika može da se razlikuje (vidi stranu 48).

## PODEŠAVANJE VREMENA KAŠNJENJA

Ako zvučnici ne mogu da se postave na jednakim rastojanjima od mesta za slušanje, možete da podesite vreme kašnjenja audio signala iz centralnog i iz zadnjih zvučnika.

1. U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.
  2. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **Audio**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  3. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **DELAY TIME**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  4. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼, ◀, ▶ da dođete na željeni zvučnik, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
  5. Pritiskajte taster kursora ◀, ▶ da podesite vreme kašnjenja.
    - Vreme kašnjenja za C možete da podesite od 00 do 15mSEC, a za SL i SR od 00 do 15mSEC.
- Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.
  - Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.

# podešavanje sistema

## Podešavanje vremena kašnjenja zvučnika

Kada se reprodukuje 5.1-kanalni surround zvuk, možete uživati u najboljem zvuku ako je rastojanje od vas do svakog zvučnika jednako.

Pošto zvuci do mesta za slušanje stižu u različitim vremenima, zavisno od položaja zvučnika, tu razliku možete da prilagodite dodavanjem efekta kašnjenja zvuku sa centralnog i surround zvučnika.

### Podešavanje CENTRALNOG ZVUČNIKA


Ako je rastojanje  $D_c$  jednako ili veće od rastojanja  $D_f$  na datoj slici, ovaj mod postavite na 0ms. U suprotnom, promenite postavku prema tabeli.

| Rastojanje između $D_f$ i $D_c$ | 0.00 m | 0.34 m | 0.68 m | 1.06 m | 1.40 m | 1.76 m |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vreme kašnjenja                 | 0 ms   | 1 ms   | 2 ms   | 3 ms   | 4 ms   | 5 ms   |

### Podešavanje ZADNJEG ZVUČNIKA

Ako je rastojanje  $D_c$  jednako ili veće od rastojanja  $D_r$  na datoj slici, ovaj mod postavite na 0ms. U suprotnom, promenite postavku prema tabeli.

| Rastojanje između $D_f$ i $D_c$ | 0.00 m | 1.06 m | 2.11 m | 3.16 m | 3.62 m | 5.29 m |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vreme kašnjenja                 | 0 ms   | 3 ms   | 6 ms   | 9 ms   | 12 ms  | 15 ms  |




- Kod **PL II** (Dolby Pro Logic II), vreme kašnjenja se može razlikovati za svaki mod.
- Kod AC-3 i DTS, vreme kašnjenja se može podesiti između 00 i 15mSEC.
- Srednji kanal se može podešavati samo za 5.1-kanalne diskove.



## PODEŠAVANJE TONSKE PROBE

Koristite funkciju tonske probe da proverite veze zvučnika.

1. U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.
  2. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **Audio**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  3. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **TEST TONE**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
    - Tonska proba će se redom slati na **L → C → R → SR → SL → SW**.
    - Ako se sada ponovo pritisne taster **ENTER**, tonska proba će se prekinuti.
- Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.
- Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.



## PODEŠAVANJE ZVUKA

Možete da podesite simetriju i nivo za svaki zvučnik.

1. U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.
  2. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **Audio**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  3. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **SOUND EDIT**, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
  4. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da izaberete i podesite željenu stavku. Pritiskajte taster kursora ◀, ▶ da podesite postavke.
- Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.
- Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.





# podešavanje sistema

## PODEŠAVANJE ZVUKA

Ručno podešavanje jačine zvuka i simetrije zvučnika pomoću tastera SOUND EDIT.

Pritisnite taster **SOUND EDIT**, a zatim pritiskajte taster kursora ◀, ▶.



### Podešavanje simetrije prednjeg/zadnjeg zvučnika

- Možete da izaberete 0 dB, -6 dB ili OFF.
- Jačina zvuka se smanjuje prema -6 dB.


### Podešavanje nivoa centralnog/zadnjeg/subwoofer zvučnika

- Nivo jačine zvuka se može podešavati u koracima od +6dB do -6dB.
- Zvuk se pojačava prema +6dB, a utišava prema -6dB.

## PODEŠAVANJE DRC-A (KOMPRESIJA DINAMIČKOG OPSEGA)

Ova funkcija prilagođava opseg između najglasnijih i najtiših zvukova. Možete da koristite ovu funkciju da uživate u Dolby Digital zvuku dok noću gledate filmove sa utišanim zvukom.

1. U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.
  2. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **Audio**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  3. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **Audio**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  4. Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da podesite **DRC**.
  5. Kada se pritiska taster kursora ▲, učinak je veći, a kad se pritiska taster kursora ▼, učinak je manji.
- Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.
- Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.



## PODEŠAVANJE AV SYNC

Video zapis može da se čini sporiji od audio zapisa ako je uređaj povezan na digitalni TV aparat. Ako se to desi, podesite vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu.

1. U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.
  2. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **Audio**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  3. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na **AV-SYNC**, a zatim pritisnite taster **ENTER** ili.
  4. Pritiskajte taster kursor ▲,▼ da izaberete vreme kašnjenja za AV-SYNC, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
    - Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 300 ms. Postavite ga na optimalnu vrednost.
- Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.
- Pritisnite taster **EXIT** da izađete iz ekrana za podešavanje.



# podešavanje sistema

## ZVUČNO POLJE (DSP)/EQ FUNKCIJA

DSP (Procesor digitalnih signala) : DSP modovi su projektovani za simulaciju različitih akustičnih sredina.  
EQ : Možete da izaberete ROCK, POPS radi optimizacije zvuka za muzički žanr koji reprodukujete


Pritisnite taster DSP/EQ.


- **DSP** se pojavljuje na ekranu.

Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:

**POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS**

- **POPS, JAZZ, ROCK** : Zavisno od muzičkog žanra, možete da izaberete POPS, JAZZ i ROCK.
- **STUDIO** : Stvara osećaj atmosfere u studiju.
- **CLUB** : Podražava zvuk diskoteke sa pulsirajućim bas ritmom.
- **HALL** : Obezbeđuje čist zvuk vokala, kao da se sluša u koncertnoj sali.
- **MOVIE** : Stvara osećaj bioskopske atmosfere.
- **CHURCH** : Stvara osećaj atmosfere u velikoj crkvi.
- **PASS** : Izaberite za normalno slušanje.



- Funkcija DSP/EQ je dostupna samo u STEREO modu. Pritisnite taster  **PL II mode** da prikazete STEREO na ekranu.
- Ova funkcija radi sa CD, MP3-CD, DivX, tjunerom i Dolby Digital diskovima.
- Tokom reprodukcije DVD diska koji je kodiran sa dva ili više kanala, automatski se bira višekanalni mod, a funkcija DSP/EQ ne radi.

## DOLBY PRO LOGIC II MOD

Možete da izaberete željeni Dolby Pro Logic II AUDIO mod.


Pritisnite taster  **PL II MODE**.

- Svaki put kada se taster pritisne, mod se menja na sledeći način.

**MUSIC → CINEMA → PRO LOGIC → MATRIX →  
STEREO → MUSIC**

### PRO LOGIC II

- **MUSIC** : Dok slušate muziku, možete da doživite zvučne efekte kao da slušate stvarno izvođenje.
- **CINEMA** : Dodaje realističnu notu filmskoj muzici.
- **PRO LOGIC** : Doživete realistične višekanalne efekte, kao da imate pet zvučnika iako koristite samo prednji levi i prednji desni zvučnik.
- **MATRIX** : Čućete 5.1-kanalni surround zvuk.
- **STEREO** : Izaberite kako biste slušali zvuk samo sa prednjeg levog, prednjeg desnog i subwoofer zvučnika.




- Kada birate Pro Logic II mod, povežite vaš spoljni uređaj na AUDIO INPUT konektore (L i R) na plejeru. Ako povežete samo jedan od ulaza (L ili R), nećete moći da slušate surround zvuk.
- PRO LOGIC II funkcija je dostupna samo u STEREO modu.

## DOLBY PRO LOGIC II EFEKAT

Ova funkcija radi samo u Dolby Pro Logic II MUSIC modu.


1. Pritisnite taster **PL II MODE** da izaberite mod **MUSIC**.
2. Pritisnite taster **PL II EFFECT**.
  - Svaki put kada se taster pritisne, mod se menja na sledeći način.
3. Pritiskajte tastere **◀▶** da izaberete željenu postavku efekta.
  - **PANORAMA** : Možete izaberati 0 ili 1.
  - **C- WIDTH** : Možete da izaberete od 0 do 7.
  - **DIMENS** : Možete da izaberete od 0 do 6.



## P.BASS

Funkcija P.BASS pojačava basove radi pojačanja niskih frekvencija.

1. Pritisnite taster P.BASS da izaberete mod **P.BASS**.
2. Možete izabrati nivo niskih tonova koji želite.




- Funkcija P.BASS je dostupna samo za 2-kanalne LPCM izvore, kao što su mp3, Divx, cd i wma. Kada pritisnete taster P.BASS, na ekranu će se prikazati "POWER BASS ON". P.bass ne funkcioniše za DSP/EQ ili DOLBY PRO LOGIC II modove.
- Ukoliko pritisnete taster P.BASS u DSP/EQ modu, the DSP/EQ mod se automatski isključuje, a aktivira se funkcija P. BASS.

# radio

## SLUŠANJE RADIJA

### Daljinski upravljač

1. Pritisnite taster **TUNER** da izaberete FM opseg.
2. Podesite na željenu stanicu.
  - **Automatsko podešavanje 1** : Kada se pritisne taster **◀◀, ▶▶**, bira se unapred podešena radio stanica.
  - **Automatsko podešavanje 2** : Pritisnite i držite pritisnut taster **▲, ▼** za automatsko traženje aktivnih radio stanica.
  - **Ručno podešavanje** : Kratko pritiskajte taster **▲, ▼** da povećate ili smanjite frekvenciju u koracima.



### Glavna jedinica

1. Pritisnite taster **FUNCTION** da izaberete FM opseg.
2. Izaberite radio stanicu.
  - **Automatsko podešavanje 1** : Pritisnite taster **STOP (■)** da izaberete **PRESET**, a zatim pritisnite taster **◀◀, ▶▶** da izaberete unapred podešenu stanicu.
  - **Automatsko podešavanje 2** : Pritisnite taster **STOP (■)** da izaberete **MANUAL**, a zatim pritisnite i držite pritisnut taster **◀◀, ▶▶** za automatsko traženje opsega.
  - **Ručno podešavanje** : Pritisnite taster **STOP (■)** da izaberete **MANUAL**, a zatim kratko pritiskajte taster **◀◀, ▶▶** da podesite na nižu ili višu frekvenciju.


Pritisnite taster **MO/ST** da slušate u Mono/Stereo modu.

- Svaki put kada se pritisne ovo dugme, zvuk se prebacuje na STEREO ili MONO.
- U području lošeg prijema, izaberite MONO za jasnije, neometane radio emisije.

## PODEŠAVANJE STANICA

Primer : Memorisanje stanice FM 89.10

1. Pritisnite taster **TUNER** da izaberete FM opseg.
2. Pritiskajte taster **▲, ▼** da izaberete **89.10**.
3. Pritisnite taster **TUNER MEMORY**.
  - **01** trepće na ekranu.
4. Pritisnite taster **◀◀, ▶▶** da izaberete unapred zadati broj.
  - Možete da izaberete od 1 do 15.
5. Ponovo pritisnite taster **TUNER MEMORY**.
  - Pritisnite taster **TUNER MEMORY** pre nego što **Broj** nestane sa ekrana.
  - **Broj** nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u memoriju.
6. Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 5.
  - Da pređete na unapred podešenu stanicu, pritisnite taster **◀◀, ▶▶** na daljinskom upravljaču da biste izabrali kanal.



# praktična funkcija

## FUNKCIJA TAJMERA ZA ISKLJUČIVANJE


Možete da podesite vreme za koje će se Kućni bioskop sam isključiti.

Pritisnite taster **SLEEP**.

- **SLEEP**. Svaki put kada se taster pritisne, unapred zadato vreme se menja na sledeći način :  
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

Da potvrdite postavku tajmera za isključivanje, pritisnite taster **SLEEP**.

- Prikazuje se preostalo vreme do automatskog isključivanja Kućnog bioskopa.
- Ako se ovaj taster ponovo pritisne, promeniće se vreme do isključivanja koje ste prethodno podesili.




Da otkazete tajmer za isključivanje, držite pritisnut taster **SLEEP** dok se na displeju ne prikaže **OFF**.

## PODEŠAVANJE OSVETLJENOSTI EKRANA

Možete da podesite osvetljenost displeja na glavnoj jedinici da vas ne bi ometala dok gledate film.

Pritisnite taster **DIMMER**.

- Svaki put kada se ovaj taster pritisne podešava se osvetljenost displeja na prednjoj ploči.




## FUNKCIJA ISKLJUČIVANJA ZVUKA

To je korisno kada odgovarate na zvono na ulaznim vratima ili na telefonski poziv.

Pritisnite taster **MUTE**.

- **MUTE** se prikazuje na displeju.
- Da vratite zvuk, ponovo pritisnite taster **MUTE**.





# praktična funkcija

## CD RIPPING

Pretvara audio signal sa CD-a u datoteku formata MP3 pre slanja na USB memorijski uređaj.



1. Povežite USB uređaj.
2. Stavite audio CD u fioku za disk.
3. Pritisnite **CD RIPPING**.
  - Da biste pokrenuli kopiranje trenutne numere, pritisnite taster CD RIPPING na daljinskom upravljaču dok sistem reprodukuje numeru ili je numera privremeno zaustavljena.
  - Za kopiranje svih numera sa CD-a, pritisnite i zadržite pritisnutim taster CD RIPPING na daljinskom upravljaču.
    - Sistem prikazuje poruku "FULL CD RIPPING" na displeju i počinje kopiranje.
4. Pritisnite (■) da biste zaustavili kopiranje
  - Kada se kopiranje CD-a završi, u USB uređaju se kreira direktorijum pod imenom "RIPPING", a kopirana datoteka se čuva u formatu "SAM\_XXXX".mp3".





- Ne raskidajte USB vezu i ne izvlačite mrežni kabl u toku kopiranja CD-a. U suprotnom, to može prouzrokovati oštećivanje podataka. Da biste zaustavili kopiranje CD-a, pritisnite taster STOP i odvojite USB uređaj kada sistem potpuno prekine reprodukciju CD-a.
- Ako raskinete USB vezu tokom kopiranja CD-a, sistem će se isključiti i nećete moći da obrišete kopiranu datoteku. U tom slučaju, uređaj povežite na računar putem USB kabla, napravite rezervnu kopiju podataka, a zatim formatirajte USB uređaj.
- Ako USB uređaj povežete na sistem dok je reprodukcija CD-a u toku, sistem zaustavlja reprodukciju i nastavlja je kada se završi inicijalizacija USB veze. (Vreme inicijalizacije se može razlikovati, što zavisi od tipa USB uređaja.)
- Ako kopiranja traje manje od 5 sekundi, neće biti kreirana datoteka kopije.
- Kopiranje CD-a je moguće samo ako su USB uređaj ili HDD formatirani u FAT sistemu datoteka. (NTFS sistem datoteka nije podržan.) Za spisak kompatibilnih uređaja pogledajte specifikaciju USB hosta.
- Kopiranje se vrši normalnom brzinom x1, a vreme kopiranja može trajati duže za neke USB uređaje.
- Zvuk se ne isporučuje dok sistem vrši kopiranje CD-a.
- Ne primenjujte silu na sistem dok kopirate CD.



# rešavanje problema

Pogledajte datu tabelu ako ova jedinica ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili ako dato uputstvo ne pomogne, isključite jedinicu, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili Samsungov servisni centar za elektronske uređaje.

| SIMPTOM                                                                                                                                                  | Proveriti/Pomoć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fioka za disk se ne otvara.                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li je mrežni kabl sigurno priključen u utičnicu?</li> <li>• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reprodukcija ne počinje odmah posle pritiskanja tastera Play/Pause.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?</li> <li>• Obrišite disk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zvuk se ne čuje.                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne čuje se zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije "korak po korak".</li> <li>• Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno prilagođene?</li> <li>• Da li je disk mnogo oštećen?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zvuk može da se čuje samo iz nekoliko zvučnika, ali ne i iz svih šest.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada slušate CD ili radio, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima (L/R). Izaberite "PRO LOGIC II" pritiskanjem  PL II (Dolby Pro Logic II) na daljinskom upravljaču da biste koristili svih šest zvučnika.</li> <li>• Uverite se da je DVD disk 5.1-CH kompatibilan.</li> <li>• Ako ste u modu zvučnika u audio postavkama ekrana za podešavanje C, SL i SR podesili na NONE, neće se čuti nikakav zvuk iz centralnog zvučnika i prednjeg levog i prednjeg desnog zvučnika. Podesite C, SL i SR na SMALL.</li> </ul> |
| Dolby Digital 5.1-kanalni surround zvuk se ne generiše.                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li na disku postoji oznaka "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-kanalni surround zvuk se čuje samo ako je disk snimljen sa 5.1-kanalnim zvukom.</li> <li>• Da li je jezik zvuka pravilno postavljen na DOLBY DIGITAL 5.1-CH u informacionom displeju?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Daljinski upravljač ne radi.                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li se daljinskim upravljačem upravlja u okviru njegovog radnog ugla i dometa?</li> <li>• Da li su baterije istrošene?</li> <li>• Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/DVD) daljinskog upravljača (TV ili DVD)?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disk se okreće, ali se slika ne prikazuje.</li> <li>• Kvalitet slike je loš, a slika podrhtava.</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li je TV aparat uključen?</li> <li>• Da li su video kablovi pravilno povezani?</li> <li>• Da li je disk prljav ili oštećen?</li> <li>• Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# rešavanje problema

| SIMPTOM                                                                                                                                                                                                          | Proveriti/Pomoć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jezik zvuka i titlova ne funkcioniše.                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ekran menija se ne pojavljuje kada se izabere funkcija menija.                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Da li koristite disk koji ne sadrži menije?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Proporcija ekrana se ne može promeniti.                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Možete da reprodukujete 16:9 DVD diskove u 16:9 WIDE modu, 4:3 LETTER BOX modu ili 4:3 PAN SCAN modu, ali se 4:3 DVD diskovi mogu videti samo u proporciji 4:3. Pogledajte omotnicu DVD diska, a zatim izaberite odgovarajuću funkciju.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Glavni uređaj ne radi.<br/>(Primer: Napajanje se isključuje ili taster na prednjoj ploči ne radi ili se čuje čudan šum.)</li> <li>DVD plejer ne radi normalno.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite napajanje i držite pritisnut taster <b>STOP</b> (■) na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi.</li> </ul> <p><b>Upotrebom funkcije RESET brišaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.</b></p>                                                                                                                                                               |
| Zaboravljena je lozinka za nivo rejtinga.                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dok na displeju glavne jedinice stoji poruka "NO DISC", držite pritisnut taster <b>STOP</b> (■) na glavnoj jedinici duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje "INITIAL", a sve postavke će biti vraćene na unapred zadate vrednosti.</li> <li>Pritisnite taster POWER.</li> </ul> <p><b>Upotrebom funkcije RESET brišaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.</b></p> |
| Nije moguć prijem radio emisija.                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Da li je antena pravilno povezana?</li> <li>Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u području dobrog prijema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |

# lista jezičkih kodova

Unesite odgovarajući broj koda za početne postavke za "Disc Audio", "Disc Subtitle" i/ili "Disc Menu" (Vidi stranu 39).

| Kod  | Jezik           | Kod  | Jezik        | Kod  | Jezik            | Kod  | Jezik      |
|------|-----------------|------|--------------|------|------------------|------|------------|
| 1027 | Afar            | 1181 | Frisian      | 1334 | Latvian, Lettish | 1506 | Slovenian  |
| 1028 | Abkhazian       | 1183 | Irish        | 1345 | Malagasy         | 1507 | Samoaan    |
| 1032 | Afrikaans       | 1186 | Scots Gaelic | 1347 | Maori            | 1508 | Shona      |
| 1039 | Amharic         | 1194 | Galician     | 1349 | Macedonian       | 1509 | Somali     |
| 1044 | Arabic          | 1196 | Guarani      | 1350 | Malayalam        | 1511 | Albanian   |
| 1045 | Assamese        | 1203 | Gujarati     | 1352 | Mongolian        | 1512 | Serbian    |
| 1051 | Aymara          | 1209 | Hausa        | 1353 | Moldavian        | 1513 | Siswati    |
| 1052 | Azerbaijani     | 1217 | Hindi        | 1356 | Marathi          | 1514 | Sesotho    |
| 1053 | Bashkir         | 1226 | Croatian     | 1357 | Malay            | 1515 | Sundanese  |
| 1057 | Byelorussian    | 1229 | Hungarian    | 1358 | Maltese          | 1516 | Swedish    |
| 1059 | Bulgarian       | 1233 | Armenian     | 1363 | Burmese          | 1517 | Swahili    |
| 1060 | Bihari          | 1235 | Interlingua  | 1365 | Nauru            | 1521 | Tamil      |
| 1069 | Bislama         | 1239 | Interlingue  | 1369 | Nepali           | 1525 | Tegulu     |
| 1066 | Bengali; Bangla | 1245 | Inupiak      | 1376 | Dutch            | 1527 | Tajik      |
| 1067 | Tibetan         | 1248 | Indonesian   | 1379 | Norwegian        | 1528 | Thai       |
| 1070 | Breton          | 1253 | Icelandic    | 1393 | Occitan          | 1529 | Tigrinya   |
| 1079 | Catalan         | 1254 | Italian      | 1403 | (Afan) Oromo     | 1531 | Turkmen    |
| 1093 | Corsican        | 1257 | Hebrew       | 1408 | Oriya            | 1532 | Tagalog    |
| 1097 | Czech           | 1261 | Japanese     | 1417 | Punjabi          | 1534 | Setswana   |
| 1103 | Welsh           | 1269 | Yiddish      | 1428 | Polish           | 1535 | Tonga      |
| 1105 | Danish          | 1283 | Javanese     | 1435 | Pashto, Pushto   | 1538 | Turkish    |
| 1109 | German          | 1287 | Georgian     | 1436 | Portuguese       | 1539 | Tsonga     |
| 1130 | Bhutani         | 1297 | Kazakh       | 1463 | Quechua          | 1540 | Tatar      |
| 1142 | Greek           | 1298 | Greenlandic  | 1481 | Rhaeto-Romance   | 1543 | Twi        |
| 1144 | English         | 1299 | Cambodian    | 1482 | Kirundi          | 1557 | Ukrainian  |
| 1145 | Esperanto       | 1300 | Kannada      | 1483 | Romanian         | 1564 | Urdu       |
| 1149 | Spanish         | 1301 | Korean       | 1489 | Russian          | 1572 | Uzbek      |
| 1150 | Estonian        | 1305 | Kashmiri     | 1491 | Kinyarwanda      | 1581 | Vietnamese |
| 1151 | Basque          | 1307 | Kurdish      | 1495 | Sanskrit         | 1587 | Volapuk    |
| 1157 | Persian         | 1311 | Kirghiz      | 1498 | Sindhi           | 1613 | Wolof      |
| 1165 | Finnish         | 1313 | Latin        | 1501 | Sangro           | 1632 | Xhosa      |
| 1166 | Fiji            | 1326 | Lingala      | 1502 | Serbo-Croatian   | 1665 | Yoruba     |
| 1171 | Faeroese        | 1327 | Laotian      | 1503 | Singhalese       | 1684 | Chinese    |
| 1174 | French          | 1332 | Lithuanian   | 1505 | Slovak           | 1697 | Zulu       |

# dodatak

## MERE OPREZA PRI RUKOVANJU I ČUVANJU DISKOVA

Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitet zvuka ili slike ili prouzrokovati preskakanje.

Posebno pazite da ne izgrebete diskove kada rukujete sa njima.




### Rukovanje diskovima

Ne dodirujte stanu diska koja se reprodukuje.

Disk držite za ivice tako da prsti ne dodiruju površnu.

Ne lepите papir ili traku na disk.

### Čuvanje diska

| Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti                                        | Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru                                            | Čuvajte u čistom zaštitnom omotu.<br>Čuvajte u verikalnom položaju.                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |



- Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
- Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.

### Rukovanje i čuvanje diskova

Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom tkaninom.

- Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka spoljnom obodu diska



- Kondenzacija se može stvoriti ako topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim delovima u plejeru. Kada se stvori kondenzacija u plejeru, plejer možda neće ispravno funkcionisati. Ako se to desi, izvadite disk i ostavite plejer na 1 ili 2 sata sa uključenim napajanjem.

## SPECIFIKACIJE

|             |                              |                                                                                                                |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opšte       | Potrošnja struje             | 40 W                                                                                                           |
|             | Weight                       | 2.5 kg                                                                                                         |
|             | Dimensions                   | 430 (Š) x 70 (V) x 255 (D) mm                                                                                  |
|             | Operating Temperature Range  | +5°C do +35°C                                                                                                  |
|             | Operating Humidity Range     | 10 % do 75 %                                                                                                   |
| Disk        | DVD (Digital Versatile Disc) | Brzina čitanja : 3.49 ~ 4.06 m/s<br>Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) : 135 min. |
|             | CD : 12 cm (KOMPAKT DISK)    | Brzina čitanja : 4.8 ~ 5.6 m/s<br>Maks. vreme reprodukcije : 74 min.                                           |
|             | CD : 8 cm (KOMPAKT DISK)     | Brzina čitanja : 4.8 ~ 5.6 m/s<br>Maks. vreme reprodukcije : 20 min.                                           |
|             |                              |                                                                                                                |
| Video izlaz | Kompozitni video signal      | 1-kanalni : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)                                                                        |
|             |                              | Y : 1.0 Vp-p (75Ω opterećenje)                                                                                 |
|             | Komponentni video signal     | Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)                                                                              |
|             |                              | Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)                                                                              |
| Pojačalo    | Prednji zvučnik, izlaz       | 45W x 2(3Ω)                                                                                                    |
|             | Centralni zvučnik, izlaz     | 75W(6Ω)                                                                                                        |
|             | Zadnji zvučnik, izlaz        | 45W x 2(3Ω)                                                                                                    |
|             | Subwoofer zvučnik, izlaz     | 75W(6Ω)                                                                                                        |
|             | Frekventni opseg             | 20Hz~20KHz                                                                                                     |
|             | Odnos signal/šum             | 70dB                                                                                                           |
|             | Odvajanje kanala             | 60dB                                                                                                           |
|             | Ulazna osetljivost           | (AUX)400mV                                                                                                     |

## HT-Z120

| Zvučnik | Sistem zvučnika                 | 5.1ch speaker system                                                                                |             |            |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|         |                                 | Prednji/Centar/Zadnji                                                                               | Centralni   | Subwoofer  |
|         | Impedansa                       | 3 Ω                                                                                                 | 6 Ω         | 6 Ω        |
|         | Frekventni opseg                | 140Hz~20KHz                                                                                         | 140Hz~20KHz | 45Hz~160Hz |
|         | Nivo zvučnog pritiska na izlazu | 86dB/W/M                                                                                            | 86dB/W/M    | 86dB/W/M   |
|         | Nominalni ulaz                  | 45W                                                                                                 | 75W         | 75W        |
|         | Maksimalni ulaz                 | 90W                                                                                                 | 150W        | 150W       |
|         | Dimenzije (Š x V x D)           | Prednji/Zadnji: 100 x 100 x 93 mm<br>Centralni : 100 x 100 x 93mm<br>Subwoofer : 139 x 320 x 250 mm |             |            |
|         | Težina                          | Prednji : 0.6 kg, Centralni : 0.3 kg<br>Zadnji : 0.6 kg, Subwoofer : 2.9 kg                         |             |            |

## HT-TZ122

| Zvučnik | Sistem zvučnika                 | 5.1ch speaker system                                                                                                                                   |             |            |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|         |                                 | Prednji/Centar/Zadnji                                                                                                                                  | Centralni   | Subwoofer  |
|         | Impedansa                       | 3 Ω                                                                                                                                                    | 6 Ω         | 6 Ω        |
|         | Frekventni opseg                | 140Hz~20KHz                                                                                                                                            | 140Hz~20KHz | 45Hz~160Hz |
|         | Nivo zvučnog pritiska na izlazu | 86dB/W/M                                                                                                                                               | 86dB/W/M    | 86dB/W/M   |
|         | Nominalni ulaz                  | 45W                                                                                                                                                    | 75W         | 75W        |
|         | Maksimalni ulaz                 | 90W                                                                                                                                                    | 150W        | 150W       |
|         | Dimenzije (Š x V x D)           | Prednji/ :240 x 1020 x 240 mm (baza stalka : 240 x 240)<br>Zadnji :100 x 100 x 93 mm<br>Centralni : 300 x 59 x 50 mm<br>Subwoofer : 139 x 320 x 250 mm |             |            |
|         | Težina                          | Prednji : 3.6 kg, Centralni : 0.3 kg<br>Zadnji : 0.5 kg, Subwoofer : 2.9 kg                                                                            |             |            |

\*: Nominalne specifikacije

- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.

**Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE)**

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

| Region               | Country           | Customer Care Centre ☎                    | Web Site              |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| North America        | CANADA            | 1-800-SAMSUNG(726-7864)                   | www.samsung.com/ca    |
|                      | MEXICO            | 01-800-SAMSUNG(726-7864)                  | www.samsung.com/mx    |
|                      | U.S.A             | 1-800-SAMSUNG(726-7864)                   | www.samsung.com/us    |
| Latin America        | ARGENTINE         | 0800-333-3733                             | www.samsung.com/ar    |
|                      | BRAZIL            | 0800-124-421 , 4004-0000                  | www.samsung.com/br    |
|                      | CHILE             | 800-SAMSUNG(726-7864)                     | www.samsung.com/cl    |
|                      | NICARAGUA         | 00-1800-5077267                           | www.samsung.com/latin |
|                      | HONDURAS          | 800-7919267                               | www.samsung.com/latin |
|                      | COSTA RICA        | 0-800-507-7267                            | www.samsung.com/latin |
|                      | ECUADOR           | 1-800-10-7267                             | www.samsung.com/latin |
|                      | EL SALVADOR       | 800-6225                                  | www.samsung.com/latin |
|                      | GUATEMALA         | 1-800-299-0013                            | www.samsung.com/latin |
|                      | JAMAICA           | 1-800-234-7267                            | www.samsung.com/latin |
|                      | PANAMA            | 800-7267                                  | www.samsung.com/latin |
|                      | PUERTO RICO       | 1-800-682-3180                            | www.samsung.com/latin |
|                      | REP. DOMINICA     | 1-800-751-2676                            | www.samsung.com/latin |
|                      | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864)                   | www.samsung.com/latin |
|                      | VENEZUELA         | 0-800-100-5303                            | www.samsung.com/latin |
| Europe               | COLOMBIA          | 01-8000112112                             | www.samsung.com.co    |
|                      | BELGIUM           | 02 201 2418                               | www.samsung.com/be    |
|                      | CZECH REPUBLIC    | 800-726-786 (800 - SAMSUNG)               | www.samsung.com/cz    |
|                      | DENMARK           | 70 70 19 70                               | www.samsung.com/dk    |
|                      | FINLAND           | 030-6227 515                              | www.samsung.com/fi    |
|                      | FRANCE            | 01 48 63 00 00                            | www.samsung.com/fr    |
|                      | GERMANY           | 01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)    | www.samsung.de        |
|                      | HUNGARY           | 06-80-SAMSUNG(726-7864)                   | www.samsung.com/hu    |
|                      | ITALIA            | 800-SAMSUNG(726-7864)                     | www.samsung.com/it    |
|                      | LUXEMBURG         | 02 261 03 710                             | www.samsung.com/lu    |
|                      | NETHERLANDS       | 0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)       | www.samsung.com/nl    |
|                      | NORWAY            | 815-56 480                                | www.samsung.com/no    |
|                      | POLAND            | 0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)              | www.samsung.com/pl    |
|                      | PORTUGAL          | 80820-SAMSUNG(726-7864)                   | www.samsung.com/pt    |
|                      | SLOVAKIA          | 0800-SAMSUNG(726-7864)                    | www.samsung.com/sk    |
|                      | SPAIN             | 902-1-SAMSU(72678)                        | www.samsung.com/es    |
|                      | SWEDEN            | 0771-400 200                              | www.samsung.com/se    |
|                      | U.K               | 0845 SAMSUNG (7267864)                    | www.samsung.com/uk    |
|                      | EIRE              | 0818 717 100                              | www.samsung.com/ie    |
|                      | AUSTRIA           | 0800-SAMSUNG(726-7864)                    | www.samsung.com/at    |
|                      | SWITZERLAND       | 0800-SAMSUNG(726-7864)                    | www.samsung.com/ch    |
| CIS                  | RUSSIA            | 8-800-555-55-55                           | www.samsung.ru        |
|                      | KAZAHSTAN         | 8-10-800-500-55-500                       | www.samsung.com/kz_ru |
|                      | UZBEKISTAN        | 8-10-800-500-55-500                       | www.samsung.com/kz_ru |
|                      | KYRGYZSTAN        | 00-800-500-55-500                         |                       |
|                      | TADJIKISTAN       | 8-10-800-500-55-500                       |                       |
|                      | UKRAINE           | 8-800-502-0000                            | www.samsung.ua        |
|                      | LITHUANIA         | 8-800-77777                               | www.samsung.lt        |
|                      | LATVIA            | 8000-7267                                 | www.samsung.com/lv    |
|                      | ESTONIA           | 800-7267                                  | www.samsung.ee        |
| Asia Pacific         | AUSTRALIA         | 1300 362 603                              | www.samsung.com/au    |
|                      | NEW ZEALAND       | 0800 SAMSUNG (0800 726 786)               | www.samsung.com/nz    |
|                      | CHINA             | 800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880 | www.samsung.com/cn    |
|                      | HONG KONG         | 3698-4698                                 | www.samsung.com/hk    |
|                      | INDIA             | 3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282   | www.samsung.com/in    |
|                      | INDONESIA         | 0800-112-8888                             | www.samsung.com/id    |
|                      | JAPAN             | 0120-327-527                              | www.samsung.com/jp    |
|                      | MALAYSIA          | 1800-88-9999                              | www.samsung.com/my    |
|                      | PHILIPPINES       | 1800-10-SAMSUNG(726-7864)                 | www.samsung.com/ph    |
|                      | SINGAPORE         | 1800-SAMSUNG(726-7864)                    | www.samsung.com/sg    |
|                      | THAILAND          | 1800-29-3232, 02-689-3232                 | www.samsung.com/th    |
|                      | TAIWAN            | 0800-329-999                              | www.samsung.com/tw    |
|                      | VIETNAM           | 1 800 588 889                             | www.samsung.com/vn    |
| Middle East & Africa | TURKEY            | 444 77 11                                 | www.samsung.com/tr    |
|                      | SOUTH AFRICA      | 0860-SAMSUNG(726-7864 )                   | www.samsung.com/za    |
|                      | U.A.E             | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726         | www.samsung.com/ae    |

